

Ventilation – Underhåll och funktion

För *reparation* av spiskåpan, se instruktionen *Spiskåpa – Reparation*.

Instruktionen består av två delar; underhåll och funktion:

Underhåll

- Spiskåpa med luftfilter – Rengöring.
- Spiskåpans ventilationsslang – Kontroll av infästningen i ventilationsröret.
- Frånluftsdon – Rengöring.
- Filter i värmeelementen – Byte.

Funktion

- Spiskåpa med luftfilter – Funktion.

	Serviceintervall Förslag	Kommentar
Spiskåpa med filter	Varannan månad	Frekvens enl. Frankes bruksanvisn.: 2 ggr/mån
Spiskåpans ventilationsslang		
Frånluftsdon	Var tredje månad.	
Luftfilter i värmeelement	Vartannat år	Frekvens enligt Acticon, varje eller vartannat år.

Underhåll

Spiskåpa med luftfilter – Rengöring

Förutom att funktionen med att dra ut matos bibehålls med regelbunden rengöring, så minskar risken för brandspridning om kåpan med filter hålls ren.

Eventuella förberedelser: Om det var länge sedan som filterinsatsen, det svarta polyesterfiltret, byttes, så kan det vara bra att ha ett nytt redo innan rengöringsstegen påbörjas. Ett gammalt filter bli sprött och faller isär under tvätten. Filtret kan även vara av metall.

Torka av spiskåpan utvändigt (bild 1) med en fuktig trasa och diskmedel.



Bild 1, spiskåpan

Lossa filterkassetten (bild 2) från spiskåpan genom att trycka in snäppena i framkanten.



Bild 2, Filterkassetten

Bild 3. Den vita plaststrukturen som håller fast filtret, fungerar som en fjäder, så den går att trycka ihop och avlägsna. Genom att göra det, så går det att komma åt själva polyester- eller metallfiltret. Tag isär filterkassetten.



Bild 3, Filterkassetten nedlyft

Bild 4. De två delarna som håller filtret, kan diskas i diskmaskin. Om filtret är av metall, så kan kassett och filter diskas monterat i maskin. Polyesterfiltret läggs i ett hett bad med handdiskmedel. Krama ur filtret några gånger, byt vatten och gör om proceduren tills filtret känns rent. Ett gammalt filter faller isär under en tvättbehandling, så det kan vara bra att ha ett nytt filter redo om det var länge sedan som det byttes.

Passa även på att diska täckskivan i plast som sitter över lampan.

Torka av insidan av spiskåpan med en fuktig trasa och diskmedel.

Montera tillbaka allt.



Bild 4, Filterkassetten demonterad

Spiskåpens ventilationsslang – Kontroll av infästningen i ventilationsröret

Öppna skåpet ovanför spiskåpan och kontrollera att ventilationsslangen sitter ordentligt på röret och att det sluter om röret hela vägen runt. En slangklämma ska hålla slangen på plats. Om slangen har halkat av, helt eller delvis, så blir det ett konstant för högt luftflöde och suget från spiskåpan försämras eller upphör.



Bild 5, Ventilationsslangens infästning i ventilationsröret.

Frånluftsdon – Rengöring

De mindre lägenheterna har ett (1) frånluftsdon i badrummet. 4:orna har fler än ett. Torka av utsidan. Torka av spalten i frånluftsdonet med en fuktad pappersnäsduk som *inte* har vecklats ut. Den vikta näsduken som är lite styv, gör att det går att skjuta upp den en bit i spalten, så att det blir rent en bit upp.



Bild 6, Frånluftsdon

Dra loss donet genom att ta tag i dess yttre kanter och dra rakt ut.



Bild 7, Donet lossas.

När frånluftsdonet har lossats, så syns de två låsbyglarna som håller donet på plats. En mutter som sitter på den gängade stången låser mittdelen så att storleken på spalten förblir densamma. Mittdelens inställning får alltså *inte* röras.



Bild 8, Donet har frånskilts från ventilationsröret.

Dammsug ventilationsröret.



Bild 9, Ventilationsröret damsugs.

Montera tillbaka donet. För först in de två låsbyglarna i spåret längst ned och tryck tillbaka donet på sin plats.



Bild 10, Donet monteras tillbaka.

Filter i värmeelementen – Byte

Det finns ett luftfilter mellan många av värme-elementen och ytterväggen. Vid byte, lyft av rensluckan och dra upp filtret. För ned det nya filtret. Se till att filtrets ram är vänd mot rummet och att filtrets överkant lutar mot dig. Tumgreppet på filtrets ram viks bakåt. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast.

Filtren bör bytas vartannat år. Filtren har benämningen komfortfilter 310 och har artikelnumret 16001021 eller 310-T, 16001521 med förlängt tumgrepp. De beställs hos Acticon, acticon.se. Beställ gärna dubbla uppsättningar, då det blir fri frakt vid köp av minst sex filter. På webbsidan finns också bra beskrivningar och bilder på hur det fungerar, samt hur man byter filter. På filtret finns en etikett med ett textfält, där man kan skriva datumet då man bytte filtret.

Mycket svårt nedsmutsade filter ökar tryckfallet genom luftventilen, vilket leder till sämre ventilation.

Funktion

Spiskåpa med luftfilter - Funktion

Informationen i detta avsnitt är hämtat från Frankes bruksanvisning som ingår i den fysiska boendepärmen.

Spiskåpa Franke F 251-10, rostfri, artikelnummer 2511-9010 och vit 2511-0010.

Spiskåpan är för fastigheter med gemensam centralfläkt. Det finns alltså ingen fläkt i spiskåpan.

Tekniska data

Bredd:	60 cm
Spjäll:	Timerreglerat 5-60 minuter.
Osuppfångning:	75 % vid luftflödet 140 m ³ /timme.
Belysning:	Kompaktlysrör 11 W, sockel G23. Kan bytas till motsvarande LED-lampa ¹ .
Elanslutning:	230 V, skyddsjordad stickproppsanslutning

Vredet vrids medurs till önskad tid i minuter vid matlagning. Timern kan återföras manuellt till nollläget innan tiden går ut. Det minskar utsläppet av värme under den kalla årstiden. Det är förbjudet att flambära under spiskåpan.

Felavhjälpning

Telefonnumret till Franke Futurums serviceavdelning är 0912-40 500.

¹ Informationen om LED-lampa står *inte* i Frankes bruksanvisning.