

Lägenhetsdörr – Smörja tappgångjärn

Instruktionen beskriver hur tappgångjärnen till lägenhetsdörren smörjs.

Verktyg och material (kan lånas av föreningen)

Kofot

Smörjfett på tub

Förutsättningar

Två personer behövs för att smörja gångjärnen.

Förberedelser

Skydda dörren genom att till exempel använda en kartongbit mellan kofoten och dörren.

Säkerhetsinformation

Använd bara fett på tub. Fett på sprejflaska får *inte* användas inomhus, då sprejdimman *inte* ska andas in.

Även om fett på sprejflaska används utomhus, läs alltid säkerhetsdatabladet för respektive produkt.

Lyft dörren

Placera kofoten med dess skyddande kartongbit under dörren, nära gångjärnssidan av dörren.

Lyft dörren med kofoten.

Smörj

OBS! Använd bara fett på tub. Se *Säkerhetsinformation* tidigare i instruktionen.

OBS! Använd *inte* olja, då belastningen på tappgångjärnen är stor.

Smörj de blottade delarna av gångjärnen.

