

Jordfelsbrytare – Underhåll

Motionera jordfelsbrytaren årligen genom att trycka på testknappen. Testknappen är inringad i bilden. Jordfelsbrytaren ska då lösa ut och visa att den kan bryta strömmen. När jordfelsbrytaren löser ut, så byter brytaren till höger om knappen läge. Eftersom strömmen bryts vid testet, så kan det vara lämpligt att testa den i samband med att klockorna ska ställas om mellan normal- och sommartid. Anledningen till att motionera jordfelsbrytaren är personsäkerhet (funktion) och förebyggande av plötsligt strömavbrott. Mer information om jordfelsbrytaren och felsökning finns på säkringspanelen.

